

Thermomètres

TK 100 - TK 150

TK 102 - TK 152



Touche "Select"

Voir tableau
"Commandes à partir de l'écran principal"




Touche "Fonction"

- 1x : "Hold" : fige la mesure
- 1x long : "Auto-Hold" voir P2.
- 2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 1** depuis la dernière interrogation.
- 3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 2** depuis la dernière interrogation.
- 4x : **Retour** à la mesure figée.

Touche "Marche / arrêt"

- ON** : Allumer
- OFF** : Eteindre
- Escape** : Retour à l'écran précédent

Touche "Rétro-éclairage"

- 1x  Niveau 1
- 2x  Niveau 2
- 3x  Désactivation du rétro-éclairage





























Touche "OK"

- 1x "**Validation**"
ou "**Delta température**" voir P2.

Lexique


Alarm : alarme	Off : désactivé
Auto-off : auto-extinction	On : activé
Escape : retour	Probe : sonde
High : haute	Unit : unité
Low : basse	


Commandes à partir de l'écran principal

	Choix de la sonde	1x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les thermocouples. ⇨ Valider avec 
	Choix unité	2x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec 
	Auto-extinction	3x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les minutes. ⇨ Valider avec 
	Bip	4x  →  → Appuyer sur  pour activer ou désactiver. ⇨ Valider avec 
[Classe 150]	Alarme inférieure	5x  →  → Appuyer sur  pour définir le chiffre ou le signe (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement) ⇨ Valider avec 
[Classe 150]	Alarme supérieure	6x  →  → Appuyer sur  pour définir le chiffre ou le signe (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement) ⇨ Valider avec 
[Classe 150]	Auto-hold	1x appui long  → Un bip sonore retentit lorsque la mesure est stable. (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement) ⇨ Quitter avec 
[2 voies]	Delta température	1x  → Lire la valeur $T_{\text{voie2}} - T_{\text{voie1}}$ ⇨ Quitter avec 

■ Changement de la pile

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.



 Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement."

www.kimo.fr

EXPORT DEPARTMENT
Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

