



Thermo-anémomètre VT 100



Touche "Select"

Voir tableau
"Commandes à partir de l'écran principal"

Touche "Fonction"

- 1x : "Hold" : fige la mesure
- 2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 1** depuis la dernière interrogation.
- 3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 2** depuis la dernière interrogation.
- 4x : **Retour** à la mesure figée.

Touche "Marche / arrêt"

- ON : Allumer
- OFF : Eteindre
- Escape : Retour à l'écran précédent

Touche "Rétro-éclairage"

- 1x Niveau 1
- 2x Niveau 2
- 3x Désactivation du rétro-éclairage

Lexique

Auto-off : auto-extinction	Off : désactivé
AVG : moyenne	On : activé
Area : surface de la gaine	Rect. : rectangulaire
Circ. : circulaire	Start : début
Escape : retour	Velocity : vitesse
Flow : débit	Unit : unité
Length : longueur	Width : largeur

Commandes à partir de l'écran principal de VITESSE


Calcul Moyenne	1x	Select → OK	début → OK	Valeur Moyenne → OK	Valeur Min/Max
Choisir un cône	2x	Select → OK	→ Appuyer sur Select	pour faire défiler la liste de cône	puis valider avec OK
Ø de la gaine circulaire	3x	Select → OK	→ Appuyer sur Select	pour sélectionner "Circ."	puis appuyer sur OK
			↳ Définir le diamètre à l'aide de Select	⇨ puis valider avec OK	
Dimensions gaine rectangulaire	3x	Select → OK	→ Appuyer sur Select	pour sélectionner "Rect."	puis appuyer sur OK
			↳ Définir la longueur à l'aide de Select	⇨ puis valider avec OK	
			↳ Définir la largeur à l'aide de Select	⇨ puis valider avec OK	
Choix unité vitesse	4x	Select → OK	→ Appuyer sur Select	pour faire défiler les unités.	⇨ Valider avec OK
Choix unité température	5x	Select → OK	→ Appuyer sur Select	pour faire défiler les unités.	⇨ Valider avec OK
Auto-extinction	6x	Select → OK	→ Appuyer sur Select	pour faire défiler les minutes.	⇨ Valider avec OK
Bip	7x	Select → OK	→ Appuyer sur Select	pour activer ou désactiver.	⇨ Valider avec OK
Pression atmosphérique	8x	Select → OK	→ Appuyer sur Select	pour définir la valeur.	⇨ Valider avec OK


Commandes à partir de l'écran principal de DEBIT

Revenir en mode vitesse	1x	Select → OK	→ Afin de changer les dimensions ou le type de gaine
Choix unité débit	2x	Select → OK	→ Appuyer sur Select pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec OK
Choix unité température	3x	Select → OK	→ Appuyer sur Select pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec OK
Auto-extinction	4x	Select → OK	→ Appuyer sur Select pour faire défiler les minutes. ⇨ Valider avec OK
Bip	5x	Select → OK	→ Appuyer sur Select pour activer ou désactiver. ⇨ Valider avec OK

■ Changement de la pile

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Remplacer la trappe à pile.



 Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

EXPORT DEPARTMENT
Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

AF
AO
13 09 9 0 0 1
VERSION 2000