

Thermo-hygromètres HD 100 - HD 150



Touche "Select"

Voir tableau
"Commandes à partir de l'écran principal"

Touche "Fonction"

- 1x : "Hold" : fige la mesure
- 2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 1** depuis la dernière interrogation.
- 3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 2** depuis la dernière interrogation.
- 4x : Retour à la mesure figée.

Touche "Marche / arrêt"

- ON : Allumer
- OFF : Eteindre
- Escape : Retour à l'écran précédent

Touche "Rétro-éclairage"

- 1x Niveau 1
- 2x Niveau 2
- 3x Désactivation du rétro-éclairage

Touche "OK"

- 1x "Validation"
ou "Faire défiler les paramètres"
voir P2.

Lexique

Auto-off : auto-extinction

Escape : retour

Off : désactivé

On : activé


Unit : unité

Commandes à partir de l'écran principal

Faire défiler les paramètres	%HR °C	→ (OK)	→ °C °C _{td}	→ (OK)	→ °C _{td} %HR
Choix unité température	1x (Select)	→ (OK)	→ Appuyer sur (Select)	pour faire défiler les unités.	⇒ Valider avec (OK)
Auto-extinction	2x (Select)	→ (OK)	→ Appuyer sur (Select)	pour faire défiler les minutes.	⇒ Valider avec (OK)
Bip	3x (Select)	→ (OK)	→ Appuyer sur (Select)	pour activer ou désactiver.	⇒ Valider avec (OK)

■ **Changement de la pile**

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement."

www.kimo.fr

EXPORT DEPARTMENT

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

