



**Manomètres**  
**MP 100 - 101 - 105 - 112**  
**MP 120**



**Touche "Select"**

Voir tableau  
"Commandes à partir de l'écran principal"

**Touche "Fonction"**

- 1x : "Hold" : fige la mesure
- 2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 1** depuis la dernière interrogation.
- 3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 2** depuis la dernière interrogation.
- 4x : **Retour** à la mesure figée.

**Touche "Marche / arrêt"**

- ON** : Allumer
- OFF** : Eteindre
- Escape** : Retour à l'écran précédent

**Touche "Rétro-éclairage"**

- 1x Niveau 1
- 2x Niveau 2
- 3x Désactivation du rétro-éclairage


**Touche "OK"**





- 1x "**Validation**"  
ou "**Autozéro**" voir P2.





**Lexique**





- Auto-off** : autoextinction
- Escape** : retour
- Off** : désactivé
- On** : activé
- Velocity** : vitesse
- Unit** : unité

## Commandes à partir de l'écran principal


**Auto-zéro** 1x  → Mise en route du compte à rebour de l'auto-zéro





**Choix unité pression** 1x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les unités. ⇔ Valider avec 





**Auto-extinction** 2x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les minutes. ⇔ Valider avec 





**Bip** 3x  →  → Appuyer sur  pour activer ou désactiver. ⇔ Valider avec 





## Commandes à partir de l'écran principal





**(MP 120) Auto-zéro** 1x  → Mise en route du compte à rebour de l'auto-zéro





**(MP 120) Activer la vitesse** 1x  →  → Appuyer sur  pour activer ou désactiver. ⇔ Valider avec 





**(MP 120) Choix unité vitesse** 2x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les unités. ⇔ Valider avec 

**(MP 120) Choix unité pression** 3x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les unités. ⇔ Valider avec 

**(MP 120) Auto-extinction** 4x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les minutes. ⇔ Valider avec 


**(MP 120) Bip** 5x  →  → Appuyer sur  pour activer ou désactiver. ⇔ Valider avec 


**(MP 120) Temp. ambiante** 6x  →  → Entrer la valeur à l'aide de  ⇔ Valider avec 

**(MP 120) Pression atmosphérique** 7x  →  → Entrer la valeur à l'aide de  ⇔ Valider avec 

## Changement de la pile

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.



 Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.\*

[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)

EXPORT DEPARTMENT  
Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48  
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  
Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

