



Thermomètres TN 100, 101, 102 - TN 150, 151



Touche "Select"

Voir tableau
"Commandes à partir de l'écran principal"

Touche "Fonction"

- 1x : "Hold" : fige la mesure
- 1x long : "Auto-hold" voir P2.
- 2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 1** depuis la dernière interrogation.
- 3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 2** depuis la dernière interrogation.
- 4x : **Retour** à la mesure figée.

Touche "Marche / arrêt"

- ON : Allumer
- OFF : Eteindre
- Escape : Retour à l'écran précédent

Touche "Rétro-éclairage"

- 1x Niveau 1
- 2x Niveau 2
- 3x Désactivation du rétro-éclairage

























Touche "OK"

- 1x "Validation"
ou "Delta température" voir P2.

Lexique


Alarm : alarme	Off : désactivé
Auto-off : auto-extinction	On : activé
Escape : retour	Probe : sonde
High : haute	Unit : unité
Low : basse	

Commandes à partir de l'écran principal

	Choix unité	1x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec 
	Auto-extinction	2x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les minutes. ⇨ Valider avec 
	Bip	3x  →  → Appuyer sur  pour activer ou désactiver. ⇨ Valider avec 
(Classe 150)	Alarme inférieure	4x  →  → Appuyer sur  pour définir le chiffre ou le signe (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement) ⇨ Valider avec 
(Classe 150)	Alarme supérieure	5x  →  → Appuyer sur  pour définir le chiffre ou le signe (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement) ⇨ Valider avec 
(Classe 150)	Auto-Hold	1x appui long  → Un bip sonore retentit lorsque la mesure est stable. (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement) ⇨ Quitter avec 
(2 voies)	Delta température	1x  → Lire la valeur $T_{\text{voie2}} - T_{\text{voie1}}$ ⇨ Quitter avec 

■ Changement de la pile

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Remplacer la trappe à pile.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement."

www.kimo.fr

EXPORT DEPARTMENT

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

