



Information Importante



A LIRE pour le remplacement de la pile

Avec une autonomie de 5 ans(*), le KISTOCK vous assure des enregistrements sur une longue durée.

Pour changer la pile :

- Retirer la vis se trouvant sur la façade arrière du KISTOCK à l'aide d'un tournevis
- Enlever la façade ainsi que la pile déchargée
- Insérer la pile en respectant la polarité
- Replacer la façade arrière
- Revisser
- **IMPORTANT : Appuyer sur le bouton « Select » pour mettre à jour le niveau de la pile**

(*) pour 1 mesure toutes les 15 minutes à 20°C

READ FIRST before changing battery

With 5-year battery life (*), KISTOCK guarantee long-term measurements.

To change the battery:

- Remove the screw located at the back, with a screw driver
- Remove the front part, along with the old battery
- Insert the new battery observing the proper polarity
- Replace the front
- Tighten the screw.
- **IMPORTANT : Press « select » key to refresh battery level**

(*) on the basis of 1 measurement each 15 minutes at 20°C