

## Humidimètre à pointes HM 100



### Touche "Select"

Voir tableau ci-dessous  
"Commandes à partir de l'écran principal"

### Touche "Fonction"

1x : "Hold" : fige la mesure  
2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum depuis la dernière interrogation.  
3x : Retour à la mesure figée.

### Touche "Marche / arrêt"

ON : Allumer  
OFF : Eteindre  
Escape : Retour à l'écran précédent

### Touche "Rétro-éclairage"

1x Niveau 1  
2x Niveau 2  
3x Désactivation du rétro-éclairage

### Touche "OK"

1x "OK" Matériau 1 : bois tendre  
2x "OK" Matériau 2 : bois dur  
3x "OK" Matériau 3 : béton et plâtre  
4x "OK" Matériau 4 : brique

### Lexique

**Auto-off** : auto-extinction  
**Escape** : retour  
**Off** : désactivé  
**On** : activé

### Commandes à partir de l'écran principal

**Auto-extinction** 1x → → Appuyer sur pour faire défiler les minutes. ⇒ Valider avec

**Bip** 2x → → Appuyer sur pour activer ou désactiver. ⇒ Valider avec

## ■ Effectuer une mesure

1. Enlever le capuchon.
2. Appuyer sur la touche **OK** pour choisir le matériau.

Numéro	Désignation	Détail
1	Bois tendre	Bouleau, Hêtre, Epicéa, Mélèze, noyer, Cerisier
2	Bois dur	Chêne, Pin, Erable, Frêne, Pin Douglas
3	Béton et plâtre	
4	Brique	

3. Enfoncer les pointes dans le matériau à mesurer.
4. Lire la valeur.

## ■ Réaliser un auto-test

1. Allumer l'appareil.
2. Retirer le capuchon.
3. Retourner le capuchon.
4. Appuyer les 2 pointes de l'appareil sur les plots de contact du capuchon.
5. Appuyer sur la touche **OK** pour choisir le type de matériau à vérifier.
6. Lire la valeur indiquée par l'appareil.


- Si la valeur indiquée correspond à la valeur donnée dans le tableau ci-dessous, l'appareil fonctionne correctement.
- Si la valeur indiquée ne correspond pas à la valeur donnée dans le tableau ci-dessous, nettoyer les pointes et refaire un auto-test. Si cette valeur est toujours fautive, changer les pointes. Si le problème persiste, contacter le service client.




Résistance	Type de matériau			
	Bois tendre	Bois dur	Béton et plâtre	Brique
1 MΩ	30,9 % ± 1%	27,9 % ± 1%	1,4 % ± 1%	3,3 % ± 1%

## ■ Changement de la pile

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.



 Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

**www.kimo.fr**

**EXPORT DEPARTMENT**

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48  
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

