



Thermomètres

TR 100 - TR 150

TR 102 - TR 152



Touche "Select"

Voir tableau
"Commandes à partir de l'écran principal"

Touche "Fonction"

1x court : "Hold" : fige la mesure
1x long : "Auto-Hold" voir P2.
2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 1** depuis la dernière interrogation.
3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 2** depuis la dernière interrogation.
4x : **Retour** à la mesure figée.

Touche "Marche / arrêt"

ON : Allumer
OFF : Eteindre
Escape : Retour à l'écran précédent

Touche "Rétro-éclairage"

1x Niveau 1
2x Niveau 2
3x Désactivation du rétro-éclairage

Touche "OK"

1x "Validation"
ou "Delta température" voir P2.

Lexique

Alarm : alarme

Off : désactivé

Auto-off : auto-extinction

On : activé

Escape : retour

Probe : sonde

High : haute

Unit : unité


Low : basse

Commandes à partir de l'écran principal

	Choix unité	1x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec (OK)
	Auto-extinction	2x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour faire défiler les minutes. ⇨ Valider avec (OK)
	Bip	3x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour activer ou désactiver. ⇨ Valider avec (OK)
(Classe 150)	Alarme inférieure	4x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour définir le chiffre ou le signe ⇨ Valider avec (OK) (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement)
(Classe 150)	Alarme supérieure	5x (Select) → (OK) → Appuyer sur (Select) pour définir le chiffre ou le signe ⇨ Valider avec (OK) (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement)
(Classe 150)	Auto-Hold	1x appui long (Hold) → Un bip sonore retentit lorsque la mesure est stable. ⇨ Quitter avec (Esc) (Fonction dispo. sur voie 1 uniquement)
(2 voies)	Delta température	1x (OK) → Lire la valeur $T_{\text{voie2}} - T_{\text{voie1}}$ ⇨ Quitter avec (Esc)

■ Changement de la pile

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement."

www.kimo.fr

EXPORT DEPARTMENT

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

