

Détecteur de CO CO 100



Touche "Select"

Voir tableau ci-dessous
"Commandes à partir de l'écran principal"

Touche "Fonction"

1x : "Hold" : fige la mesure
2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la mesure de CO depuis la dernière interrogation.
3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la mesure de la température depuis la dernière interrogation.
4x : Retour à la mesure figée.

Touche "Marche / arrêt"

ON : Allumer
OFF : Eteindre
Escape : Retour à l'écran précédent

Touche "Rétro-éclairage"

1x Activation du rétro-éclairage
2x Désactivation du rétro-éclairage

Touche "OK"

1x "OK" : Accès à la fonction
"COmax"

Lexique



























Auto-off : auto-extinction

Escape : retour

Off : désactivé

On : activé

Commandes à partir de l'écran principal

Unité	1x	 → 	Appuyer sur  pour faire défiler les unités.	⇒ Valider avec 
Auto-extinction	2x	 → 	Appuyer sur  pour activer ou désactiver.	⇒ Valider avec 
Bip	3x	 → 	Appuyer sur  pour activer ou désactiver.	⇒ Valider avec 
Alarme 1	4x	 → 	Appuyer sur  pour régler le seuil de l'alarme 1 puis appuyer sur  pour incrémenter le 1er chiffre. Valider avec  , régler le 2ème chiffre, valider avec  , régler le 3ème chiffre puis valider avec  .	
Alarme 2	5x	 → 	Appuyer sur  pour régler le seuil de l'alarme 2 puis appuyer sur  pour incrémenter le 1er chiffre. Valider avec  , régler le 2ème chiffre, valider avec  , régler le 3ème chiffre puis valider avec  .	

■ Effectuer une mesure du COmax

- Allumer le détecteur.

Lorsqu'il se met en marche, l'appareil commence la **phase de préchauffage** du capteur. L'écran affiche le temps restant de chauffe du capteur.

Lorsque cette phase est terminée, le détecteur affiche la température ambiante et le taux de CO.

Pour afficher le **COmax** :

- Appuyer sur **OK**.

Le chiffre des minutes clignote.

- Appuyer sur **Select** pour le régler, valider avec **OK** puis régler le 2ème chiffre, valider avec **OK**, régler le 3ème chiffre puis valider avec **OK**.


L'écran affiche alors « **Début** ».

- Appuyer sur **OK** pour lancer la mesure.

Le CO100 affiche le taux de CO en ppm et la durée restante de la mesure.

■ Changement de la pile

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

EXPORT DEPARTMENT

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

